



GUIA DEL PEDESTAL DE LA PUERTA:

- A** Lector de tarjetas de pase rápido
- B** Lector de franjas magnéticas
- C** Botón para pedir asistencia
- D** Cámara
- E** Pantalla de presentación visual
- F** Bocina de intercomunicación
- G** Distribuidor de pases para la puerta
- H** Dispositivo de imagen para tarjetas
- I** Distribuidor de calcomanías y etiquetas
- J** Lector de códigos de barras (*para salir*)
- K** Lector de tarjetas biométricas (*futuro*)
- L** Teclado numérico alfa

- Seguridad mejorada para instalación
- Pedestales de autoservicio
- Botón para pedir asistencia
- Acceso más eficiente a la terminal
- Intercambio mejorado de información
- Opciones de presentación multilingüe

ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO:

- Al entrar en esta Zona de Acceso Restringido del Puerto de Miami, usted queda supeditado a un registro de su persona, su vehículo y todo contenedor en su poder.
- Es necesario tener en todo momento una identificación con fotografía emitida por el Gobierno.
- Se prohíbe terminantemente portar un arma de fuego u otra arma similar. Los infractores podrán ser arrestados, multados y encarcelados hasta por un año.

OPERACIONES DE SEGURIDAD DEL
PUERTO MARITIMO
305-347-4800

POLICIA DE MIAMI-DADE
305-476-5423

BOMBEROS Y SALVAMENTO
DE MIAMI-DADE
305-513-7939

Para averiguaciones sobre el sistema de puertas de seguridad automatizadas, sírvase llamar a la oficina de asistencia tecnológica del Puerto de Miami por el 305-347-4845.



Sistema de puertas de seguridad automatizadas del Puerto de Miami



ENTRANDO PARA EMPEZAR:

Cuando se acerque al pedestal, deje suficiente espacio para que se abra la puerta del camion.



Identificación portuaria (POM Port ID)

- (1) Pase la identificación portuaria por el frente del lector de tarjetas de pase rápido **A**.
Si el lector no reconoce instantáneamente su identificación portuaria, inserte y pase su tarjeta por el lector de franjas magnéticas **B**.
- (2) Si fuera necesario, escoja el nombre de la compañía **L**.
- (3) Escoja la terminal de carga marítima **L**.
- (4) Escoja la opción para el peso y el pago **L**.
- (5) Retire el pase para la puerta **G** y diríjase a la terminal de carga designada.

Identificación portuaria (POM One Day Card)

- (1) Inserte y pase su tarjeta de identificación válida por un día por el lector de franjas magnéticas **B**.
- (2) Si fuera necesario, escoja el nombre de la compañía **L**.
- (3) Escoja la terminal de carga marítima **L**.
- (4) Escoja la opción de peso y pago **L**.
- (5) Retire el pase de la puerta **G** y diríjase a la terminal de carga designada.

SENDAS DE ENTRADA 1 - 10

SENDA NUMERO 1 *Puerta con asistente*
Vehículos de pasajeros

SENDA NUMERO 2 - 3 *Puerta con asistente*
Camiones o vehículos de pasajeros
Balanza de camiones / Todo los tipos de pago

SENDA NUMERO 4 - 10 *Puerta automatizada*
Balanza de camiones / Cuentas pagadas por adelantado
Camiones



SALIENDO PARA EMPEZAR:

Coloque el pase para la puerta bajo el lector del código de barras **J.**

Si el lector del código de barras no reconoce la información del pase para la puerta, entonces:

- (1) Pase la identificación portuaria (POM Port ID) por el frente del lector de tarjetas de pase rápido **A**, o
- (2) Inserte y pase su tarjeta de identificación válida (POM One Day Card) por un día por el lector de franjas magnéticas **B**.

SENDAS DE SALIDA 1 - 6

SENDA NUMERO 1 *Puerta con asistente*
Vehículos de pasajeros

SENDA NUMERO 2 *Puerta con asistente*
Camiones o vehículos de pasajeros

SENDA NUMERO 3 - 6 *Puerta automatizada*
Camiones



**SPEED
LIMIT
10**