



GUIA DEL PEDESTAL DE LA PUERTA:

- A** Lector de tarjetas de pase rápido
- B** Lector de franjas magnéticas
- C** Botón para pedir asistencia
- D** Cámara
- E** Pantalla de presentación visual
- F** Bocina de intercomunicación
- G** Distribuidor de pases para la puerta
- H** Dispositivo de imagen para tarjetas
- I** Distribuidor de calcomanías y etiquetas
- J** Lector de códigos de barras (*para salir*)
- K** Lector de tarjetas biométricas (*futuro*)
- L** Teclado numérico alfa

ENTRANDO PARA EMPEZAR:

Cuando se acerque al pedestal, deje suficiente espacio para que se abra la puerta del camion.



Identificación portuaria (POM Port ID)

- (1) Pase la identificación portuaria por el frente del lector de tarjetas de pase rápido **A**.
Si el lector no reconoce instantáneamente su identificación portuaria, inserte y pase su tarjeta por el lector de franjas magnéticas **B**.
- (2) Si fuera necesario, escoja el nombre de la compañía **L**.
- (3) Escoja la terminal de carga marítima **L**.
- (4) Escoja la opción para el peso y el pago **L**.
- (5) Retire el pase para la puerta **G** y diríjase a la terminal de carga designada.

Identificación portuaria (POM One Day Card)

- (1) Inserte y pase su tarjeta de identificación válida por un día por el lector de franjas magnéticas **B**.
- (2) Si fuera necesario, escoja el nombre de la compañía **L**.
- (3) Escoja la terminal de carga marítima **L**.
- (4) Escoja la opción de peso y pago **L**.
- (5) Retire el pase de la puerta **G** y diríjase a la terminal de carga designada.